

Impulsgeber	Eigenschaften	Seite
<b>Version V2.0ex</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50 Impulse pro Umdrehung der Messtrommel</li><li>• Für TG05 bis TG50, BG4 bis BG100</li><li>• Keine Drehrichtungs-Erkennung</li><li>• Im Ex-Bereich einsetzbar<sup>2</sup></li></ul>	03.21
<b>Version V3.2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 200 Impulse pro Umdrehung der Messtrommel</li><li>• Für TG05 bis TG50, BG4 bis BG100</li><li>• Keine Drehrichtungs-Erkennung</li><li>• Nicht im Ex-Bereich einsetzbar</li></ul>	03.16
<b>Version V4.01</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x 200 Impulse pro Umdrehung der Messtrommel</li><li>• Für TG05 bis TG50, BG4 bis BG100</li><li>• Mit Drehrichtungs-Erkennung</li><li>• Nicht im Ex-Bereich einsetzbar</li></ul>	03.26
<b>Version V4.11</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 500 Impulse pro Umdrehung der Messtrommel</li><li>• Für TG05 bis TG50, BG4 bis BG100</li><li>• Keine Drehrichtungs-Erkennung</li><li>• Nicht im Ex-Bereich einsetzbar</li></ul>	03.32
<b>Version V5.0</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50 Impulse pro Umdrehung der Messtrommel</li><li>• Für TG01 Version V4.x</li><li>• Keine Drehrichtungs-Erkennung</li><li>• Mit Standard-Ausgangsbuchse: Nicht im Ex-Bereich einsetzbar</li><li>• Mit Ex-Ausgangsbuchse: Im Ex-Bereich einsetzbar<sup>1</sup></li></ul>	03.37

<sup>2</sup> Achtung: Nach den geltenden EU-Vorschriften (94/9/EG) darf der Gaszähler, in den der Impulsgeber eingebaut ist, nur dann im Ex-Bereich eingesetzt werden, wenn für dieses Gerät eine Konformitäts-Erklärung („ATEX-Zertifikat“) vorliegt, nach der der geplante Einsatz gestattet ist. Für die Gaszählertypen in der Ausführung aus PE-el (Ausf. 8) ist eine solche Konformitäts-Erklärung in Vorbereitung.